

家庭における Wi-Fi 接続マニュアル



1 タブレットのスイッチを入れる。

- ・ タブレット上部の右端にあるボタンを 2～3 秒間押します。
- ・ スイッチが入ると、リンゴのマークが出ます。その後、タブレットの画面が表れます。




2 ログイン後、ご家庭の Wi-Fi 回線に接続する。

- ① 右写真の○の設定マークを押します。 ② Wi-Fi のところを押します。




- ③ タブレット端末が接続できる Wi-Fi 回線（身近なインターネットの無線環境）が見つかります。

その中でご家庭の Wi-Fi 回線を見つけ選択します。



- ④ 接続を押すと、上に示すようにネットワークに接続するパスワードを求められますので、ご家庭の Wi-Fi 用のルータのパスワードを入力します。



- ⑤ 右上に下写真の○のようなマークが表示されれば、Wi-Fi 回線に接続できています。

